



NOTICE D'INSTALLATION

Capteur de pression / mesure de niveau

- Plage de fonctionnement: 5mCE

- 8...32Vdc - 4...20mA

- Câble de 20 mètres



Raccordement électrique



1) Tuyau d'air de mesure de la pression atmosphérique.
Ne se raccorde pas, jamais l'obstruer !!!

2) Câble noir - OUT/GND (12)

3) Câble rouge + VCC (11)

Installation et positionnement du capteur dans une station de relevage

Tube de protection du capteur avec trous passage eau
Non fourni

Contrepoids (si applicable)

Capteur REV

